



## Montageanleitung Pumpensumpfschacht



Aushub der Grube



Einbau der Sauberkeitsschicht



Versetzschlaufe im Schacht eindrehen  
und anhängen  
(2x Versetzschlaufen RD20 notwendig)



Setzen und Einmessen des  
Pumpensumpfschachtes



Rohranschluss säubern.  
Grundleitung mittels Gleitmittel  
versehen und anschließen.  
Mindeinstecktiefe beachten



Arbeitsraum fachgerecht verfüllen  
und anschließend Bewehrung  
verlegen



Bauseitige Holzschalung auf Höhe  
erstellen. Auf Wunsch wird diese von  
der Fa. Hieber mitgeliefert



Fertig!